

Anleitung zur Erwärmung des Essens

1. Wir liefern Ihnen die Induktionsplatte zusammen mit Ihrer ersten Essensbestellung nach Hause.
2. Der Behälter wird komplett mit **verschlossenem** Deckel auf die graue Induktionsplatte gestellt.
3. Die graue Induktionsplatte wird dann ans Stromnetz (230 V) angeschlossen.
4. Drücken Sie den grünen Knopf an der Induktionsplatte.
5. Das Lämpchen leuchtet so lange bis das Essen fertig erwärmt ist. Die Erwärmung dauert ca. 40 – 50 Minuten
6. Danach gibt das Gerät ein akustisches Signal und das Lämpchen bei „Essen (Messer und Gabel)“ leuchtet. Nun kann man den kompletten Behälter von der Platte nehmen. Den Behälter öffnen und genießen.

Bitte beachten, der Speiseteller und die Suppenschale sind sehr heiß!

Guten Appetit!